

Bedienungsanleitung Wärmemengenzähler Modell 2020 (T330)

Auslesen der aktuellen Abnahmemenge

1 x kurz Drücken = aktueller Wert der Abnahmemenge
wird angezeigt



Bedienungsanleitung Wärmemengenzähler Modell (T330) 2020

Auslesen der Abnahmemenge für die letzten Monate

1 x lang drücken = LOOP 0 wird angezeigt

1 x lang drücken = LOOP 1 wird angezeigt

1 x lang drücken = LOOP 2 wird angezeigt

Unter der „Schleife“ LOOP 2 können die letzten 24 Monate ausgelesen werden

Bedienungsanleitung Wärmemengenzähler Modell (T330) 2020

Auslesen der Abnahmemenge für die letzten Monate

Unter der „Schleife“ LOOP 2

- 1 x kurz drücken = Datum letzter Monat
- 1 x lang drücken = Zählerstand letzter Monat



Bedienungsanleitung Wärmemengenzähler Modell (T330) 2020

Auslesen der Abnahmemenge für die letzten Monate

Zähler befindet sich in LOOP 2

