




Energiegemeinschaft Unterrospe e.G.




Kurz- Bedienung Wärmemengenzähler

Grund Anzeige des
Wärmemengenzählers, zeigt die
Bezogen Wärmemenge in
MegaWatt an



Drückt man die untere Taste ▼
Erscheint das Datum der letzten
Jahres Ablesung zB. 2016.12.31



Durch erneutes drücken der
Taste ▼ wird zu dem vorher
Angezeigten Datum die bis
dahin verbrauchte
Wärmemenge in MegaWatt
angezeigt zB. 20,015MWh



Drückt man die Taste ▼ immer weiter wird das Jahr davor
angezeigt und durch erneutes drücken die dazu gehörige
Wärmemenge.

Durch weiteres drücken der Taste ▼ wird der letzte
Monatswert angezeigt und durch erneutes drücken die
dazu gehörige Wärmemenge.

So kann man sich die letzten Monatswerte Anzeigen lassen.
Im Speicher befinden sich die letzten 12 Monatswerte.
Info: zB. 20,015 MW ist gleich 20 015KW