




Energiegemeinschaft Unterrosphe e.G.




Kurzbedienung Wärmemengenzähler


Die Grundanzeige des Wärmemengenzählers zeigt die bezogene Wärmemenge in MegaWatt an.




Drückt man die untere Taste , erscheint das Datum der letzten Jahresablesung z. B. 2016.12.31.

Durch erneutes Drücken der Taste  wird zu dem zuvor angezeigten Datum die bis dahin verbrauchte Wärmemenge in MegaWatt angezeigt z. B. 20,015MWh.



Drückt man die Taste  wieder, wird das Jahr zuvor angezeigt und durch erneutes Drücken die dazugehörige Wärmemenge.

Durch nochmaliges Drücken von  wird der letzte Monatswert angezeigt und durch weiteres Drücken die dazugehörige Wärmemenge.

So kann man den Monatsverbrauch ablesen.

Im Speicher befinden sich die letzten 12 Monatswerte.